

ALLBÄCK LINAÕLISEEP

Linaõliseep on valmistatud külmpressitud toorest puhastatud linaseemneõlist ja veest. See on naturaalne puhas toode, ilma lisanditeta.

Kasutusala:

- 1) Pintslite ja käte pesemiseks.
Sega seep vähese veega, pese ning loputa puhta veega.
- 2) Põrandate pesu.
Ämbritäiele veele lisa 1dl seepi. Küüri ja kuivata.
- 3) Muud pinnad, kus mustus on pinnale sügavalt sisse imbunud: ahjud, pliidid, auto, köögi töötasapinnad või plekid tekstiilil.
Puhasta määratud kohta vähese veega segatud seebiga, hõõru tugevalt ning jätta pinnale seisma. Riided loputa veega või pese pesumasinas.

Jäta pinnad töötlemata!

Kõiki puitpindu ei pea töötlemata. Puitpaneeli ja põrandaid pole vaja töödelda, kui soovite alles jätta puidu loomuliku tooni. Laske puidul loomulikult tumeneda ja ta saab sügavama ja soojema tooni. Vältige lakkimist, õlitamist ja muude puidukaitsevahenditega töötlemist, puitpind on töötlemata kaunim ja tervislikum. Põrandaid võib pesta seebiga - seebiga pestud põrandad on heledad ja kaunid, peavad kulumisele vastu ja jäävad peale küürimist heledaks.

KÜÜRITUD PÕRAND

Põranda küürimine on kõige algupärasem põranda töötlemise viis. Kuid küürimise eesmärgiks ei olnud mitte puidu töötlemine vaid puhtaks saamine.

Seega ei ole põranda küürimine pinnatöötlus sõna otseses tähenduses. Mida tihedamini põrandat küürida, seda kaunimaks ja kulumiskindlamaks põrand muutub, valgeks küüritud põranda saab mõne aasta pärast. Õige põrandapinna saab kiiremini, kui seda küürida puhta linaõliseebiga.

Allbäck'i linaõliseep on rasvane, seetõttu sobib ta selleks tööks eriti hästi.

Küüritud põrand pole nii nõudlik kui võiks arvata, kui põrandal ei käida välisjalanõudes, piisab 2-3 küürimiskorrast aastas. Küüritud põranda eeliseks on tema pehme ja mõnus pind, millel on hea käia paljajalu.

Päris heledat või helehalli põrandat on õige hoida ning küürida ka edaspidi. Põrandaid on küüritud ka liiva ja tuhaga. Kui soovid päris heledat põrandat, tuleks põrandalaudadeks valida kuusepuu (mänd jääb tumedaks). Küürida tuleb külma veega, sest soe vesi muudab puitpinna rasvaseks! Küüritud põrandat võib hiljem soovi korral värvida, lakkida, õlitada või vahatada.

TÖÖVÕTTED

1. Vana küüritud põrandat küüri edasi.
2. Uut põrandat ei soovitata enne küürimist lihvida. Hõõveldage käsihöövliga võimalikud ebatasasused. Hõõveldatud pind ei võta nii palju mustust sisse kui lihvitud pind.
3. Enne küürimist piserdage põrandat külma veega! Vett pole vaja põrandale valada.
4. Põrandat võib küürida samamoodi kui vaipa. Pange harjale seepi ja kastke hari külma vette, samuti võib seepi küürimisvette valada (4-5dl seepi 10l vee kohta). Kasutage õige kõvadusega harja, kui hari on liiga kõva võib see põrandat kahjustada. Võib kasutada ka varrega küürimisharja, see säästab põlvi ja selga.
5. Plekke küürides võib harjale rohkem seepi panna. Tähelepanu!!! Ärge pange seepi otse kuivale põrandale, see võib jätta kollaseid plekke!
6. Küürige põrandat pikikiudu.
7. Loputage põrand külma vette kastetud lapiga. Pühkige ära liigne seep. Kui põrand on väga must, võib küürida ka teist korda. Pühkige alati seebivesi ära, ärge laske sellel põranda sisse kuivada!
8. Küüritud põrandat hooldatakse samal viisil kui eelnevalt kirjeldatud.
9. Põrand muutub kiiremini tugevaks, kui lisate seebi sisse paar supilusikatäit värnitsat.

LUBJAGA KÜÜRITUD PÕRAND

Lubjaga küüritud põrand on valge koos mõnede valgete laikudega ning näib vana ja kulunud. Kui soovitakse väga valget põrandat, küüritakse põrandat lubjaga. Sel viisil saab vanast määrdunud põrandast puhta valge põranda näiteks pidude jaoks. Lubjaga küürimine ei ole töötlemine ja põrandat tuleb küürida mitu korda aastas.

Lubjaga küüritud põrand on pehme nagu seebiga küüritudki, kuid toonilt heledam. See ei näi vana hästi küüritud põrandana, vaid lubi jääb pinnale ja värvib põranda valgeks. Lubjaga küüritud põrand sobib hästi vana aja miljöösse, kus on palju algupäraseid pindasid ja ei soovita, et põrand mõjuks liiga uue ja puhtana.

Lubi kulub käidavatel kohtadel kiiremini ja põranda pind muutub elavaks, halli-, valge- ja heledalaiguliseks.

Kuusepuust põrand tuleb heledam ja valgem, männipuidust veidi tumedam. Pea meeles, et põrandat tuleb küürida külma veega! Soe vesi muudab pinna „karvaseks“

TÖÖ KÄIK:

1. Lubjaküürimine õnnestub paremini eelnevalt lihvimata põrandal. Vana küüritud põrandat küüritakse edasi ja uut põrandat ei lihvita enne küürimist. Hõõvelda võimalikult ebatasasused käsihõõvliga. Hõõveldatud pind ei võta nii palju mustust sisse kui lihvitud pind.
2. Sega 1/3 lubjapastat ja 2/3 vett. Enne küürimist piserda põrandat külma veega. Küüri põrandat lubjaga ettevaatlikult. Lubjavesi on küürides läbipaistev ning muutub kuivades valgeks. Ära unusta lubjavett tihti segada, segamine tagab ühtlase põrandapinna. Tähelepanu! Kasuta kummikindaid, sest lubi on kergelt söövitava toimega! Lase põrandal järgmise päevani kuivada. Kuivanud põrand on valge.
3. Seejärel küüritakse põrandat linaõliseebiga. Seep, lubi ja puidu enda omadused koos moodustavad põranda pinnatöötlust. Põrandat küüritakse samamoodi kui vaipa: pane harjale seepi ja kasta hari külma vette. Tähelepanu! Kasuta ainult natukene vett, seep peab lubja ära sööma! Kasuta õige kõvadusega harja, kui hari on liiga kõva võib see põrandat kahjustada. Varrega küürimishari säästab põlvi ja selga.
4. Lase järgmise päevani kuivada. Kui põrand on laiguline, võid veelkord lubjaveega küürida. Kui põrandal on liiga palju lupja, võid selle märja lapiga küürides ära korjata. Põrand on valmis, kui põrand on kuivanud ja seep on lõpetanud keemilise reaktsiooni lubjaga (lubi ei ole enam sööbiv). Lubjaküüritud põrandat hooldatakse seebiga küürides. Kui lubi on kulunud, võib lubjaga küürimist korrata

Tootja: Allbäck Linoljeprodukter AB	Müüja: Majatohter OÜ
Ö.Balkåkravägen 18	Väike-Patarei 5
271 91 Ystad	10415 Tallinn
Sweden	Eesti
tel. +46 (0)411 602 02	tel. +372 6 414 509
www.linoljeprodukter.se	www.majatohter.ee