

ARDEX A46

Parandusmass sise- ja välistingimustesse

Kui on nõue tugevusklassi suurendada, siis segada segule juurde E 100

Pind korralikult puhastada.

Paikasid saab teha paksemaid kui 30mm. 2mm-30mm on ette nähtud suure pinna laustasandamise korral. Esiialgu suruda õhuke kiht puhastatud pinna külge, mitte siluda. Seejärel paks kiht suure pätsina suruda kinni. Oota 15 min. Seejärel vooli soovitud kuju. Silu kohe või siis jäta väike varu, mille hiljem lihvid tasaseks.

Kivistunud pinna võib üle lihvida teemantlihvijatega. Paari päeva möödudes, kui kivistumine ei ole veel lõplik, kuid pind on tugev. Saab lihvida ka klotsile kinnitatud liivapaberiga.

Värnitsaga immutades on toonimuutus suur ning paigatud kohad joonistuvad kontrastselt välja, mistõttu sellist järeltöötlust ei soovita teha. Vihma korral paigatud kohad tumenevad veidi, mis hiljem kuivavad.