

# KIIRUNA VÄRVIPESUAINE

<b>TÜÜP</b>	Tõhus leeliseline pesuaine erinevate pindade puhastuseks. <b>Kontsentraadi pH u.8.</b>
<b>KASUTUSKOHAD</b>	Seinad, laed, katused, mööbel jne. enne värvimist nii sees kui väljas. Sobib ka määratud/rasvaste pindade üldiseks pesuks ( nt. aiamööbel, masinad, seadmed, autod, paadid jne.)
<b>TIHEDUS</b>	1 kg/liiter.
<b>TULEOHUTUS</b>	Ei ole süttiv.
<b>PAKENDI MAHT</b>	1 l; 3 l; 10 l.
<b>SÄILITAMINE</b>	Jahedas. Hoida lastele kättesaamatult. <b>Jäätuv.</b>

## TOOTJA

### Uulatuote Oy

Yttiläntie 265,

FI-32920 Kauvatsa, Fiiinland

[www.uula.fi](http://www.uula.fi)

E-mail: [uula@uula.fi](mailto:uula@uula.fi)

## EDASIMÜÜJA

### Majatohter OÜ

Väike-Patarei 5, 10415, Tallinn

Tel: 6414 509, 5306 1223

[www.majatohter.ee](http://www.majatohter.ee)

E-mail: [info@majatohter.ee](mailto:info@majatohter.ee)

## KASUTUSJUHEND

Lahjendada veega:

- \* Eriti määratud pinnad 1 : 10 – 1 : 20
- \* Määratud pinnad 1 : 20 – 1 : 40
- \* Vähe määratud pinnad 1 : 40 – 1 : 100

Võib lahustamata kujul kasutada plekkide eemaldamiseks. Võib põhjustada läikivate pindade matistumist.

Kanna pestavale pinnale harjaga, lapiga, pritsiga jne. Lase mõjuda u. 10 min. (vajaduse korral samal ajal mehaaniliselt puhastades) ja loputa seejärel hoolikalt sooja veega.

**Tähelepanu ! Lase pestud pindadel enne värvimise alustamist korralikult kuivada!**  
**Tootja ja maaletooja ei vastuta toote otstarbevastasel kasutusel tekkinud kahjustest.**  
**Kasutamine juhendi vastaselt keelatud.**

**Tähelepanu! Kõigis arusaamatutes küsimustes pöörduda enne kasutamist valmistaja või maaletooja poole.**